

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BRAMA PRZECIWPOŻAROWA ELASTYCZNO-ROLOWANA mcr EBR.

WAŻNE!

ZABRANIA SIĘ PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA RĘCZNIE => GROZI USZKODZENIEM NAPIĘDU.

BRAMĘ MOŻNA PODNIEŚĆ/OTWORZYĆ, TYLKO W PRZYPADKU ODWOŁANIA ALARMU T.J. RESTARTU CENTRALI SAP.

BRAMA NIE SŁUŻY JAKO ZAMKNIĘCIE KOMUNIKACYJNE I MOŻNA JĄ PUSZCZAĆ/ZAMYKAĆ TYLKO W PRZYPADKU SERWISU LUB TESTÓW.

STEROWANIE.

PRZYCIŚK „GÓRA” – SŁUŻY DO PODNOSZENIA/OTWIERANIA BRAMY.

PRZYCIŚK „DÓŁ” – SŁUŻY DO OPUSZCZANIA/ZAMYKANIA BRAMY ORAZ **DO RESTARTU CENTRALI STERUJĄCEJ BRAMĄ.**

ZACHOWANIE BRAMY PO PODANIU SYGNAŁU POŻAROWEGO.

BRAMA SAMOCZYNNIE OPUSZCZA SIĘ/ ZAMYKA SIĘ.

BRAMĘ PO KAŻDORAZOWYM URUCHOMIENIU PRZEZ SYGNAŁ PRZECIWOŻAROWY, NALEŻY ZRESTARTOWAĆ.

SYGNALIZACJA.

L.P.	OPIS	KOLOR	FUNKCJA
1.	PRAWIDŁOWA PRACA	ZIELONY	OBECNOŚĆ OBU ŹRÓDEŁ
2.	BRAK NAPIĘCIA ZASILANIA	ZIELONY MIGAJĄCY	SYGNALIZACJA OPTYCZNA ALARMU
3.	ALARM – PRZERWA W OBWODZIE CHWYTAKÓW	ŻÓŁTY	SYGNALIZACJA OPTYCZNA ALARMU
4.	ALARM –ZADZIAŁANIE CENTRALI	CZERWONY	ZADZIAŁANIE CENTRALI LUB AWARIA WEWNĘTRZNA

PRODUCENT:

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

ul. Arkońska 6, bud. A2

80-387 Gdańsk

tel. (58) 732 63 00

fax. (58) 732 63 02/03

e-mail: mercordoors@assaabloy.com,

reklamacje.plmer@assaabloy.com;

serwis.mercor.pl@assaabloy.com